

LE SPECIALISTE DU FOUR MIXTE EQUIPEMENT DE CUISINES ET DE COLLECTIVITES

La cuisson à son Zénith





NOTICE D'UTILISATION ZÉNITH MILLENIUM

FZM-061

FZM-101

FZM-161

FZM-102

FZM-201

FZM-202











Cher client,

Vous venez d'opter pour un four ZÉNITH MILLENIUM et nous vous remercions vivement de votre confiance.

Votre nouveau four mixte ZÉNITH MILLENIUM est issu d'une démarche éco-conception vous procurant une grande facilité d'utilisation et une économie en eau et en énergie importante. Vous ne pourrez que vous réjouir de ce produit.

C'est pourquoi, nous mettons à votre disposition ce manuel clair et complet. Il vous permettra d'avoir une description complète de l'ensemble des fonctions et de retrouver aussi tous les conseils et les remarques pour une utilisation optimale de votre four et la production parfaite de vos plats.

Vous disposez également d'une aide accessible à chaque moment par appui sur La signification des symboles apparaîtra automatiquement afin de vous apporter une aide rapide.

Nous vous conseillons de garder constamment ce manuel à portée de main.

Nous vous souhaitons un agréable travail.

BOURGEOIS

A faire remplir par l'installateur de votre appareil :

Société :				
Contact:				
Adresse:				
CP :Ville :				
Téléphone :				
Fax :				
Mail:				
Pour toute question, merci d'indiquer les références suivantes :				
Type d'appareil :				
N° de l'appareil :				

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez joindre la société BOURGEOIS :


Toutes les coordonnées sont en dernière page de cette notice.

SOMMAIRE

I.	UN PRODUIT ECO-CONCU					
II.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL					
		(E)				
III.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
IV.	CONSIGNES DE SECURITE					
v.	AU DEMARRAGE					
	a. Mode Auto Diagnostic					
	b. Mode veille					
	c. Mode aide)				
VI.	POUR UNE PRISE EN MAIN RAPIDE					
VII.	ECRAN PRINCIPAL	(B) 12 (C) 12 (C				
VIII	. FONCTIONS PLUS	PLUS				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		FONCTIONS				
IX.	PARAMETRAGE DU FOUR					
	a. Réglage de l'heure et de la date15					
X.	PROGRAMMATION DE SIMPLES CUISSONS					
	a. Cuisson en mode vapeur					
	b. Cuisson en mode mixte	A (()				
	c. Cuisson en mode convection					
XI.	PROGRAMMATION DE CUISSON A PLUSIEURS PHASES18	Ph.2				
	a. Enchainement de phases de cuisson18	3 1-				
	b. Phase de préchauffage de l'enceinte					
XII.	REALISATION D'UNE CUISSON	→ ╨ • ← 250°				
	a. Préchauffage					
	b. Réglages manuels					
	c. Cuisson en cours	2				
	d. Interruption d'un programme de cuisson	3				
XIII	. FIN DE CUISSON ET RECUPERATION DES DONNEES24					
	a. Fin de cuisson	STOP!				
	b. Récupération des données de traçabilité et des consommations24					
XIV	. UTILISATION DES SONDES A CŒUR 26	HACCP				
	a Conneyion et réaligaes des condes à cour					
	a. Connexion et réglages des sondes à cœur	/ A.\				
	2					

XV.	CREATION ET GESTION DES PROGRAMMES DE CUISSON	30
	a. Création d'un programme de cuisson	30
	b. Gestion des programmes de cuisson	
	c. Gestion de sa liste de programmes de cuisson favoris	
	CONSULTATION ET ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES	
		- (
	a. Consultation d'un programme de cuisson	
,	b. Enregistrement d'un programme de cuisson	. 34
XVII.	MAINTIEN EN TEMPERATURE	35
XVIII	. REFROIDISSEMENT RAPIDE	36
XIX.	GESTION DU FOUR	37
	a. Suivi des consommations	.38
	b. Données de traçabilité	
	c. Fichier suivi de fonctionnement – Statistiques	.38 HACCP [
	d. Entretien	
	e. Configuration	
XX.	CUISSON SOUS-VIDE	41
XXI.	REMISE EN TEMPERATURE	43
XXII.	CUISSON DELTA T	45 AT
XXIII	. MULTI-NIVEAUX	47
XXIV	. PASTEURISATION	49
XXV.	SAISIE DES INFORMATIONS	52 (
	a Davá numáriaua	F2 1
	a. Pavé numériqueb. Pavé alphabétiqueb.	
XXVI	. MANIPULATION TOLE PRECHAUFFAGE FOUR 20 NIVEAUX, PORTE OUVERTE	53
XXVI	I. ENTRETIEN DU FOUR	54
	a. Lavage	. 54
	b. Détartrage du générateur vapeur	
	c. Lancement du «Mode vidange»	
	d. Produits de Lavage et de Détartrage des fours	
		(1
XXVI	II. MONTAGE DU RAMASSE-GOUTTES	61
XXIX	. QUELQUES CONSIGNES	62
	a. Interprétation des pictogrammes	. 62
	b. Chargement maximum	
	c. Codes des DEFAUTS :	
	d. Tuyaux des produits Lavage et détartrage	
	e. Pièces d'usure et produit entretien :	
j	r. Recommandation INPORTANTE :	. 03





Ayez un comportement éco-citoyen, en adoptant des gestes simples et efficaces, il est possible d'abaisser la consommation de votre matériel et donc de réduire la quantité de CO₂ émise lors de son utilisation.

Repères:



Achetez des produits éco-conçus respectueux de l'environnement



Achetez des produits certifiés : «Origine France Garantie»



Planifiez vos cuissons afin d'éviter les consommations superflues.



Utilisez toutes les ressources de votre four.



Utilisez les réglages les mieux adaptés qui vous permettront d'économiser et de réduire vos émissions de CO₂.



Prenez soin de votre four et de l'environnement.





Pour aller plus loin...Compensez vos émissions de CO₂ en finançant des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration de CO₂ en un autre lieu. Pour en savoir plus, consultez le site <u>www.compensationco2.fr</u>. Il est important de souligner que la compensation volontaire doit toujours suivre la mise en œuvre de solutions d'efforts de réduction des émissions de CO₂.



- a) Grille de protection de la turbine démontable sans outil
- b) Système de lavage automatique haute performance
- c) Micro-injection d'eau préchauffée
- d) Porte montée sur 2 charnières à gauche en standard avec ouverture à 180° avec contact de porte magnétique
- e) Bouclier thermique pivotant clipsé sur ressorts
- f) Joint d'étanchéité clipsable facilement changeable
- g) Eclairage panoramique haute performance intégré dans la porte
- h) Fermeture par loqueteau oscillant ergonomique à accrochage automatique
- i) Ramasse-gouttes intégré sous la porte facilement démontable raccordé à la vidange.
- j) Organes de commande étanches et sans bouton pour un nettoyage facile
- k) Pupitre pivotant pour accès facile aux composants électroniques par l'avant.
- I) Rangement pour les accessoires :
 - 2 connecteurs pour sonde à cœur
 - 1 connexion USB
 - 1 douchette à enrouleur (en option)
- m) Pieds réglables en hauteur
- n) Hauteur d'enfournement maximum : 1,60 m pour le 16 Niveaux

L'appareil dispose d'écrans tactiles, il vous suffit de toucher du doigt la fonction que vous souhaitez activer ou le réglage que vous souhaitez effectuer.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

III.

Ê

Modèle	06 niv 1/1	10 niv 1/1	10 niv 2/1	
Capacité :	20 à 60 repas	60 à 150 repas	150 à 300 repas	
Dimensions extérieures HT (en mm)	L918 x P889 x H815	L918 x P889x H1075	L918 x P1154 x H1075	
Dimensions extérieures HT avec support (en mm)	L918 x P889 x H1514	L918 x P889x H1774	L918 x P1154 x H1774	
Poids net :	102 kg	131 kg	148 kg	
Poids net avec support	145/150 kg	170/175 kg	195 kg	
Poids emballé :	120 kg	145 kg	160 kg	
Tension :	400V 3N – 50 Hz	400V 3N – 50 Hz	400V 3N – 50 Hz	
Puissance :	9,4 kW	18,4 kW	24,4 kW	
Intensité :	16 A	30 A	39 A	

Modèle	16 niv 1/1	20 niv 1/1	20 niv 2/1
Capacité :	20 à 210 repas	150 à 300 repas	300 à 600 repas
Dimensions extérieures HT (en mm)	L918 x P889 x H1730	L918 x P889x H1932	L918 x P1154 x H1932
Poids net :	222 kg	218 kg	262 kg
Poids chariot emballé	-	56 kg	
Poids four emballé :	250 kg	258 kg	
Tension:	400V 3N – 50 Hz	400V 3N – 50 Hz	400V 3N – 50 Hz
Puissance :	27,7 kW	36,6 kW	48,6 kW
Intensité :	46 A	58 A	76 A

Hotte à condensation	Hotte à condensation Tension		Intensité	
L918 x P1070 x H500	230 V.	147 W	1,7 A	

IV. CONSIGNES DE SECURITE



Le four ZENITH est conforme à toutes les normes de sécurité. Cependant, cela n'élimine pas tous les risques tels que ceux résultants d'un usage non conforme du four. Les opérateurs devront, entre autre, respecter les consignes de sécurité suivantes.

De plus, un entretien ou un nettoyage non adapté ainsi que des modifications de l'appareil effectuées par des opérateurs non qualifiés peuvent entrainer un dysfonctionnement irréversible de l'appareil voir son endommagement ainsi que des blessures graves pour l'utilisateur.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation du four avant de l'utiliser et initier toutes les personnes susceptibles d'avoir à utiliser le four.

De plus, veillez à ce que l'installation, l'entretien et les modifications soient appropriés et réalisés uniquement par des techniciens qualifiés.

Environnement

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement toxique ou explosif.
- Ne faites pas fonctionner le four si la température est inférieure à 4°C. Certains composants pourraient être endommagés. S'il a été transféré d'un endroit froid (soute d'avion, stockage ...) à son lieu d'installation, attendre que le four ait atteint la température ambiante avant de le mettre sous-tension.
- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à proximité des fours. Ils pourraient prendre feu du fait d'un fort dégagement de chaleur lors de l'utilisation du four.
- Evitez de placer le four à côté de matériel utilisant de l'huile chaude. Une projection d'eau sur les graisses chaudes représente un risque de brûlure grave.

Manutention

- Portez des gants pour retirer les ustensiles de cuisson restés dans le four le temps de la cuisson (bacs, plaques, sonde à cœur ...). Ils peuvent être très chauds.
- Retirez la sonde à cœur des aliments cuits avant d'enlever ceux-ci de l'appareil.
- Ne laissez pas la sonde pendre. Rangez-la dans le boitier réservé à cet effet.
- Si vous utilisez des récipients contenant des liquides ou des aliments produisant du liquide lors de la cuisson, n'utilisez que les gradins plus bas que la hauteur des yeux pour éviter les risques de renversements et de brûlures.

Cuisson

- Ne chauffez pas des aliments inflammables. Si vous introduisez des produits alcoolisés dans l'enceinte de cuisson, il est impératif d'ouvrir l'oura afin d'éviter un endommagement <u>irréversible</u> du four.
- Si vous devez ouvrir la porte pendant une cuisson, il est conseillé de l'entrouvrir dans un premier temps pour laisser la vapeur s'échapper puis de l'ouvrir en grand afin d'éviter tout risque de brûlure dû à l'échappement d'une grande quantité de vapeur.
- Ne pas regarder par l'évent et ne laissez pas la main dessus. Des gaz ayant la température de l'enceinte peuvent s'échapper. Veillez à ce que cet évent ne soit jamais obstrué: ne rien déposer dessus et ne pas mettre les mains.
- N'introduisez que des aliments ou des ustensiles de cuisson dans le four.

Entretien

- Avant toute intervention technique nécessitant l'ouverture des panneaux ou du pupitre, mettez le four hors tension.
- Si vous constatez qu'une des vitres de la porte est endommagée (griffes, entailles, fêlures...), faîtes la changer immédiatement. Elle risquerait de se briser si vous continuez à l'utiliser.



Il est très important de détartrer votre four afin de garantir un fonctionnement optimal et sécurisé de votre four. Vos consommations en eau seront ainsi d'autant plus faibles que le taux d'entartrage sera faible.

Attention des dépôts de graisse pourraient s'enflammer. C'est pourquoi il est très important de maintenir la cavité de cuisson et le chargeur propres.

Si une coupure de courant survient pendant le cycle de lavage, un cycle de rinçage s'effectue automatiquement pour éliminer toute trace de produit dans l'enceinte de cuisson.

Le symbole « Danger » apparaît à côté des instructions essentielles au bon fonctionnement de l'appareil.










Figure 2. Mode veille

a. Mode Auto Diagnostic

A la mise sous-tension, un mode Auto-Diagnostic, testant les organes et les fonctions principales du four, s'effectue automatiquement.

Pendant le mode Auto-Diagnostic, l'icône tourne et **AUTO** s'affiche. Vous ne pourrez pas utiliser votre four durant ce laps de temps.

A la fin du diagnostic, si aucun défaut n'est détecté :

- l'icône de l'écran inférieur devient immobile permettant alors l'accès aux fonctions de programmation de cuisson,
- le nom de l'utilisateur sélectionné s'affiche en dessous de la toque permettant un accès direct à ses programmes favoris.

Si un défaut est détecté, un message s'affiche et indique à l'utilisateur le ou les éléments concernés. Selon la nature du défaut (bloquant ou non pour le fonctionnement), le four pourra démarrer ou non.

b. Mode veille

L'écran «Figure 2» apparaît après 5 minutes d'inactivation des écrans.



Au bout de 15 min, les écrans s'éteignent pour limiter les consommations du four à l'arrêt. Il suffit de les toucher pour les réactiver et avoir un accès direct à la programmation de cuissons.

Pensez à éteindre vote four dès que vous n'en avez plus besoin.

c. Mode aide





Un appui sur cet icône permet d'accéder directement à l'aide en ligne avec affichage de la signification des icônes représentées à l'écran.














FOUR ZENITH MILLENIUM









Enregistrement de la recette et Visualisation des différentes phases de la recette pendant la cuisson

POUR GERER SES RECETTES





POUR ALLER PLUS LOIN

DES FONCTIONS FACILES A UTILISER

PLUS



LAVAGES

3 programmes de lavage 2 programmes de rinçage

GESTION DU FOUR

Consommations



Traçabilité



Configurations



Maintenance **



Refroidissement rapide

Cuisson sous vide

Départ différé

Multi-niveaux



ENTRETIEN Gestion automatique de l'entartrage

Cuisson Delta T

Remise en température

Pasteurisation



FONCTIONS AIDE – Affichage de la signification des icônes apparaissant à l'écran



Mode autodiagnostic et vidange automatique à chaque mise sous tension du four







Figure 3. Ecran principal



VIII.





Descriptif Fonctions Plus

Description Conditions (1983)						
Boutons	Icônes touches	Actions - Commentaires	Voir paragraphe			
Refroidissement rapide	*	Permet de refroidir rapidement l'enceinte de cuisson par injection d'eau et introduction d'air froid.	XVII			
Cycle de lavage et de rinçage		Permet de programmer un lavage ou un rinçage automatique de l'enceinte de cuisson.	XVII			
Gestion du four	EX	Permet de sélectionner une des fonctions disponibles pour la gestion des cuissons du four (consommations, traçabilité, statistiques, diagnostic, configuration et entretien).	XIX			
Cuisson Sous-Vide		Permet d'effectuer des cuissons avec une sonde à cœur Sous- vide.	XX			
Remise en température		Permet de remettre en température des plats ou des assiettes.	XXI			
Cuisson delta T	ΔT	Permet d'effectuer des cuissons en maintenant un écart de température constant entre la température de l'enceinte et la température à cœur du produit.	XXII			
Cuisson différée	(1)	Permet de différer le départ d'une cuisson.	XXVII- a3			
Cuisson multi-niveaux		Permet de cuire avec des temps de cuisson différents pour chaque niveau et avertissement sonore à chaque fin de cuisson.	XXIII			
Pasteurisation	**	Permet de pasteuriser des aliments. Il est nécessaire de connaître la valeur de pasteurisation à atteindre.	XXIV			

Valeurs par DEFAUTS des Fonctions Plus

Mode de cuisson	Valeur standard	Plage de variation	Taux humidité standard	Vitesse de turbine standard	Position standard oura [degré d'ouverture]	Commentaires
Cuisson à cœur	Température de consigne : 60°C	30 – 98°C	Selon le mode de cuisson sélectionné			
Maintien en température	Température de consigne : 63°C	30 – 180°C	0%	Moyenne	En fonction du taux d'humidité	Fonctionnement en mode mixte
Refroidissement		30 - 200°C		Grande	1/4 (pour éviter les projections)	
Remise en température	Température de consigne : 120°C	30 – 180°C	0%	Moyenne	En fonction du taux d'humidité	Fonctionnement en mode mixte
Cuisson Delta T	Valeur écart de température: 20°C	0 - 100°C				
Multi-niveaux	Nombre de niveaux de contrôle : 6 -> 6N 10 -> 10N/ 20 ->20N	Selon le mode de cuisson sélectionné				
Pasteurisation		0 à 98°C	100%	Petite	Fermé	Fonctionnement en mode vapeur

IX. PARAMETRAGE DU FOUR

Réglage de l'heure et de la date a.

Pour accéder aux paramètres de configuration, appui successif sur




FONCTIONS Fonction Plus,





Configuration.

Ensuite, il est possible de :



- sélectionner la langue



- régler l'heure
- ajuster le contraste des écrans



Pour accéder aux paramètres de réglage de la dureté de l'eau, appui successif sur :









Entrez la valeur de la dureté de l'eau dans, en °dH (Paramètre par défaut réglé à 10) sur l'écran du bas avec les flèches droite, gauche.






Figure 5. Programmation cuisson



X.

Ne laissez pas votre four fonctionner à vide. En 30 min en mode mixte à 180°C, vous émettez 80 gr de CO₂ inutilement.

a. Cuisson en mode vapeur



Le mode vapeur est recommandé pour cuire, bouillir, étuver, pocher ou mettre en conserve des aliments.

Températures conseillées :

- Cuisson délicate : 30 – 98°C (pour les légumes, le riz ou les pommes de terre).

- Cuisson normale: 98°C (pour les aliments sensibles comme les saucisses, les flans, les terrines)

Pour ce mode de cuisson, le taux d'humidité est fixe à 100%, il n'est pas réglable l'oura est fermé pour assurer une saturation optimum de l'enceinte de cuisson.



b. Cuisson en mode mixte



Le mode mixte est adapté à la cuisson des volailles, de certains poissons, des entremets et des pâtisseries.

En mode mixte, 7 degrés d'humidité sont disponibles : 0%, 15%, 30%, 50%, 65%, 80%, et 100%.


Un appui sur la ligne



permet de sélectionner

le taux d'humidité désiré à partir de ce pavé numérique :

Par défaut, le taux d'humidité est fixé à 50%.



c. Cuisson en mode convection



Le mode convection est adapté à la cuisson des aliments qui n'ont pas besoin d'humidité comme les pâtisseries, les gâteaux, les grillades et certains gratins.

En mode convection, le taux d'humidité maximum à régler, détermine le degré d'humidité dans l'enceinte à partir duquel la déshumidification devient nécessaire. Au-dessus de cette valeur, l'oura s'ouvre pour laisser l'humidité s'échapper.



a. Enchainement de phases de cuisson



Il est possible de programmer plusieurs phases pour une même cuisson.




Figure 6. Ecran Programmation enchainement de phases



b. Phase de préchauffage de l'enceinte




Figure 7. Programmation du préchauffage de l'enceinte



Pensez à utiliser la fonction préchauffage et la fonction différé afin de réduire au maximum le fonctionnement du four à vide et de limiter les émissions de CO₂ inutiles



Effectuez la programmation du préchauffage une fois toutes les phases de cuisson programmées.



De nombreuses cuissons nécessitent le préchauffage du four afin d'obtenir une sécurité de production optimale et de parfaits résultats de cuisson.



a. Préchauffage

Pendant le préchauffage, la toque est animée mais n'avance pas. Un signal sonore avertit l'utilisateur lorsque la température de préchauffage est atteinte. Un appui sur la toque permet de lancer la cuisson.




Figure 8. Préchauffage de l'enceinte

Réglages manuels b.

A tout moment, vous pouvez ajuster vous-même les paramètres suivants et ainsi maitriser totalement votre cuisson:



Réglage de la position de l'oura : 4 positions



fermé, ¼ ouvert, ½ ouvert et ouvert.

En mode vapeur, l'oura est bloqué en position fermé.



Réglage de la vitesse de ventilation : 4 vitesses



: 0 tr/min, 400 tr/min, 800 tr/min et 1200 tr/min.

En mode statique (0 tr/min), la puissance de chauffe étant réduite, les temps de cuisson peuvent être plus longs.

Pour des raisons de rendement énergétique, l'arrêt de la turbine n'est pas possible en mode mixte.

NE PAS UTILISER la VITESSE de TURBINE à 0 tr/min pour les températures > 200°C et PENDANT le PRÉCHAUFFAGE, afin d'éviter d'éventuels risques de surchauffe locale et d'éviter une mauvaise répartition de la chaleur



Réglage de la gestion de l'énergie :



: énergie séquentielle, pleine énergie

Le mode énergie séquentielle permet de diminuer la puissance de chauffe pour des produits très fragiles par exemple. La montée en température se fera lentement et sans aucun dépassement de consigne.



Activation du pulvérisateur :

Injection d'eau manuelle dans l'enceinte de cuisson.

Cette fonction est inactive en mode vapeur.



N'ouvrez l'oura que si nécessaire : vous perdez de l'énergie en rejetant inutilement de la chaleur dans l'atmosphère.

Abaissez la vitesse de la turbine au maximum : en passant à la vitesse la plus faible, vous économisez 5% d'énergie en mode convection.

C. Cuisson en cours Réglage de la température de consigne de la Température réelle Température de consigne phase en cours Réglage de la durée de la phase de cuisson Temps restant total en cours Temps de consigne total Modification du mode de cuisson de la 75% Réglage du taux d'humidité phase en cours Réglages manuels → paragraphe XII- b Affichage du numéro de la phase en cours Interruption du programme de cuisson Affichage du temps restant de **Appui long:** la phase en cours Boeuf braisé Passage forcé à la phase suivante 07/02/2008 08:12 Consultation du programme de cuisson → paragraphe XVI Affichage des commentaires

Figure 9. Cuisson en cours

Durant la cuisson, la toque est animée et avance proportionnellement au temps de cuisson écoulé de la phase.

Le temps indiqué en bas de la ligne à droite est le temps restant de la phase en cours. Le numéro de la phase en cours est indiqué en bas de la ligne à gauche comme ci-contre :

A la fin d'une phase, un signal sonore avertit du passage à une phase suivante. La toque revient au départ et le temps restant de la nouvelle phase s'affiche.

Le numéro de la nouvelle phase apparaît en-dessous de la ligne où évolue la toque. Les valeurs de consigne de la nouvelle phase s'affichent sur l'écran supérieur.

Un appui long sur $\frac{\text{Ph.}01/03}{\text{permet}}$ -permet de forcer le passage à la phase suivante avant la fin du temps prévu.

Si l'on force le passage à la phase suivante pendant la dernière phase de cuisson, la cuisson est stoppée.

Cuisson sans temps:

S'il s'agit d'une phase de cuisson sans temps, la toque sera animée et avancera proportionnellement à la température. Elle sera bloquée en fin de ligne une fois que la consigne de température est atteinte.

Aucun temps ne s'affichera en bas de la toque. Un appui long sur Ph.01/03 - sera nécessaire pour permettre le passage à la phase suivante.

d. <u>Interruption d'un programme de cuisson</u>






Figure 10. Interruption d'une cuisson



Pendant l'interruption d'une cuisson, la toque est immobile et inanimée :

GO! clignote pour signaler qu'un appui sur la toque est nécessaire pour relancer la cuisson. Les autres touches gardent leur fonction.






Figure 11. Fin cuisson

La fin d'une cuisson entraine l'activation du buzzer, l'affichage STOP! clignote sous la toque : STOP!


Pour arrêter le buzzer, deux possibilités : - ouverture de la porte,

- appui sur la toque.

Une fois le buzzer désactivé, **STOP!** disparaît et **GO!** s'affiche à nouveau sous la toque afin de pouvoir relancer une même cuisson immédiatement.


Sur l'écran supérieur apparaissent les consignes de la première phase de la cuisson qui vient d'être effectuée.

b. Récupération des données de traçabilité et des consommations




Les données de traçabilité sont téléchargeables sous la forme suivante :

via la clé USB : le fichier alors généré se présente



Significations des consignes liées à une phase de cuisson :



Les incidents ou les évènements comme les ouvertures de porte sont signalés dans le fichier de traçabilité.



La cuisson avec sondes à cœur est conseillée pour les aliments longs à cuire ou délicats. Ce type de cuisson permet d'éviter les sur-cuissons, d'optimiser les consommations d'eau et d'énergie et de minimiser les pertes de masses. Elles sont aussi idéales pour réaliser des cuissons sous-vides.


Avec une sonde à cœur, il ne s'agit plus alors de régler un temps de cuisson mais une température à cœur à atteindre. Ce type de cuisson permet de maitriser précisément la cuisson et notamment celles des viandes. Ainsi, il sera possible de contrôler les saveurs d'une viande rouge, par exemple, en réglant la température à cœur désirée.

Des études ont montré que :

- le passage du cru au cuit se produit à 62°C
- un produit devient sec à partir de 68°C
- la tendreté dépend du couple temps/température (plus la température est élevée, plus le temps de cuisson devra être court pour conserver la tendreté du produit).

Ainsi, grâce à une régulation très fine de la température et du taux d'humidité, ce type de cuisson permet de contrôler à la fois :

- la présentation du produit (coloration, formation d'une croûte...) par la maîtrise de la température de surface,
- la texture du produit (cuit/cru, sec/juteux, tendreté) par la maîtrise de la température à cœur.



Avec le four ZÉNITH, il est possible d'utiliser deux sondes à cœur simultanément, ce qui présente un intérêt précieux si vous souhaitez obtenir deux résultats de cuisson différents ou bien si vous cuisez deux pièces de viandes de tailles ou de natures différentes.

a. Connexion et réglages des sondes à cœur

1. Température de consigne :

Pour garantir une cuisson optimale, il est conseillé d'avoir une température de consigne de l'enceinte d'au moins 5°C supérieure à la température de consigne à cœur.

2. Positionnement des sondes :

Pour le positionnement de la sonde, il est conseillé de placer la sonde au milieu du produit à cuire et de préférer le produit situé au centre de l'enceinte lorsque l'on cuit plusieurs morceaux à la fois. De plus, il est recommandé de toujours placer la sonde dans la partie la plus épaisse des aliments à cuire et de vérifier si la sonde a bien été enfoncée entièrement pour éviter les erreurs de mesure.

3. Sécurité:

Si une sonde est mal connectée ou déconnectée pendant la cuisson, un défaut (E11) s'affichera et un signal sonore vous avertira.

4. Utilisation de deux sondes à cœur :

Vous pouvez cuire deux produits de tailles différentes en même temps avec une qualité de cuisson identique, deux types de produits différents ou bien deux produits identiques avec deux cuissons différentes sans aucune manipulation en utilisant simultanément deux sondes à cœur.

Pour cela, connectez vos deux sondes et activez-les par simple pression sur les icônes correspondantes puis effectuez le réglage des deux températures à cœur (voir page suivante).

Deux types de sondes sont utilisables :

- Les sondes multipoints avec 3 points de mesure



 Les sondes standards avec 1 point de mesure



La détection du type de sondes connectées se fera automatiquement.

Les différentes possibilités sont :



- une sonde standard

Elle pourra être connectée soit à droite soit à gauche.





- deux sondes standards

Si deux sondes standards sont connectées, le nombre 2 apparaitra sur la deuxième sonde de manière à différencier les deux sondes aux niveaux des réglages. Si deux sondes 1 point sont connectées, celle de gauche sera repérée par le numéro 1 et celle de droite par le numéro 2.



- une sonde multipoints Elle devra être connectée à gauche.





- une sonde multipoints et une sonde standard

La position des sondes permettra de les différencier lors de l'utilisation : la sonde multipoints sera obligatoirement celle de gauche.

Les sondes sont automatiquement reconnues par l'électronique du four. Seules les icônes correspondantes aux sondes reconnues apparaissent sur l'écran de programmation.

Si aucune sonde n'est connectée, aucune icône n'apparaitra.

b. <u>Programmation et gestion des sondes à cœur</u>


1. Activation des sondes

Pendant la phase de programmation, l'activation des sondes à cœur se fait par appui










Une fois activée, les icones changent :

L'activation d'une sonde entraine la modification du réglage du temps de cuisson par le réglage de la

température à cœur à atteindre . Celle-ci déterminera la fin de la cuisson. Il est possible de connaître le temps de cuisson réel en téléchargeant le fichier de traçabilité.


2. Désactivation des sondes

Pour désactiver une sonde à cœur, il faut appuyer sur





Pendant la cuisson, pour désactiver une sonde, il faut valider une température à cœur nulle à partir du pavé numérique.



Si deux sondes à cœur sont utilisées simultanément, les consignes de cuisson à spécifier seront :

- la température de l'enceinte de cuisson, identique pour les deux sondes,
- la température à cœur de consigne à atteindre pour chacune des sondes à cœur





Utilisez 2 sondes à cœur simultanément afin de réaliser la cuisson de 2 produits différents (en type ou en taille) en une seule cuisson.


Vous économisez 51gr de CO₂ pour une cuisson avec deux sondes à cœur.

4. Réglages des températures à cœur

Un appui sur permet de faire apparaître le pavé numérique afin de spécifier la valeur de la température à cœur souhaitée.

Si deux sondes à cœur sont connectées, le symbole de la sonde dont on effectue le réglage (sur l'écran inférieur) clignote. Pour passer d'une sonde à l'autre, il suffit de sélectionner la sonde dont on veut effectuer le réglage par un appui sur l'icône correspondant.

5. Affichage et réglages pendant la cuisson



Si deux sondes à cœur ont été activées : affichage des deux températures à cœur réelles pendant la cuisson.

En début de cuisson, si une des sondes est mal positionnée, un défaut apparait à l'écran. Après validation, il disparaitra.

Pour modifier les températures de consigne, un appui sur entraine l'apparition du pavé numérique avec l'affichage de la température à cœur de consigne sélectionnée.

La sélection de la sonde dont on veut effectuer le réglage se fait à l'aide des icônes



inférieur. L'icône de la sonde sélectionnée clignote

6. Fin de cuisson

Quand la température à cœur est atteinte, la cuisson s'arrête et un bip sonore avertit l'utilisateur.

Si deux sondes à cœurs sont utilisées simultanément :

quand une des températures à cœur est atteinte, un bip sonore signale la fin de la première cuisson et l'icône de la sonde à cœur correspondante clignote.

La cuisson continue pendant ce temps, tant que la température de consigne à cœur de la deuxième sonde à cœur n'est pas atteinte. Le buzzer s'arrête à l'ouverture de la porte. L'affichage redevient alors

comme avec une sonde à cœur, ainsi que la gestion de la fin de cuisson :





Attention, en fin de cuisson, la sonde à cœur peut être très chaude. Utilisez des gants pour retirer la sonde du produit.



a. <u>Création d'un programme de cuisson</u>

XV.




Création d'une nouvelle catégorie

Listes des catégories

Création d'un programme de cuisson → paragraphe X

> Retour à l'écran de veille → paragraphe VII



Choix du support d'enregistrement :

- livre de recette : programmes de cuisson enregistrés sur le four classés par catégories ou par ordre alphabétique
- favoris : liste d'utilisateurs avec leurs listes personnalisées de programmes de cuisson
- clé USB : programmes de cuisson enregistrés sur la clé USB classés par catégories ou par ordre alphabétique

Figure 13. Création d'un programme de cuisson

Le symbole apparaissant en plus gros sur l'icône



indique le support (livre







favoris

) sur lequel on consulte les recettes.



b. Gestion des programmes de cuisson

Pour visualiser les programmes de cuisson enregistrés sur le four, il faut sélectionner le livre



par

appui sur

. La liste des catégories apparaît sur l'écran supérieur.

Si la clé USB est connectée, il est possible d'afficher la liste des programmes de cuisson enregistrés sur

la clé en sélectionnant l'icône



à partir de la touche



La sélection de la catégorie se fait directement par appui sur le nom de la catégorie désirée. La sélection d'une des catégories entraine l'affichage des programmes de cuisson correspondant sur l'écran inférieur.



Figure 14. Gestion des programmes de cuisson

c. Gestion de sa liste de programmes de cuisson favoris



Pour accéder aux programmes de cuisson favoris des utilisateurs,

il faut sélectionner la toque supérieur.



par appui sur



.La liste des utilisateurs apparaît sur l'écran

La sélection d'un des utilisateurs se fait directement par appui sur le nom. La sélection d'un des utilisateurs entraine l'affichage de ses programmes de cuisson favoris sur l'écran inférieur.



Figure 15. Gestion des listes de favoris



Il n'est possible de supprimer, un utilisateur ou une catégorie de programmes de cuisson uniquement, que si la liste de programmes correspondante est vide.

a. <u>Consultation d'un programme de cuisson</u>




Figure 16. Consultation des phases d'un programme de cuisson

Les commentaires doivent être saisis à partir du logiciel PC de gestion des programmes de cuisson.

Signification des symboles :

Icônes	Ph.		ı	77	Î	X
Significations	Numéro de la phase	Mode de cuisson	Température de consigne	Temps de consigne ou température de consigne	Taux d'humidité de consigne	Vitesse de rotation de la turbine

b. <u>Enregistrement d'un programme de cuisson</u>




Figure 17. Enregistrement d'un programme de cuisson



Ce mode sert à maintenir des plats en température.

Exemple de cuisson : 1h00 à 65°C.

XVII.

Ce mode de cuisson fonctionne en mode convection ou en mode mixte avec la possibilité d'ajuster le taux d'humidité dans l'enceinte selon deux niveaux : **Medium** et **Humide**. Le choix se fera en fonction de la nature du produit.




Figure 18. Programmation d'un maintien en température



Grâce à ce mode, vous pouvez refroidir rapidement l'enceinte de cuisson en toute sécurité et préparer le climat de l'enceinte (température et taux d'humidité) pour une future cuisson.




Figure 19. Programmation Refroidissement




Utilisez le refroidissement rapide en dessous de 98°C que si nécessaire.

A savoir : en dessous de cette température, les consommations sont beaucoup plus importantes.

Le four gère automatiquement cette fonction de refroidissement entre deux cuissons de manière à optimiser les consommations.







Fonctions	Symboles	Description – données transmises	Voir paragraphe
Suivi des consommations du four	€	Transmet les consommations mensuelles en eau, en électricité ou en gaz et en produit lessiviel sur les 12 derniers mois.	XIX- a
Traçabilité	i HACCP	Permet de télécharger les données HACCP relatives à la traçabilité (courbes temps/température, incidents,) avec la possibilité de choisir la période des données à transférer (Choix de la période : Non transférées, Semestrielle, Journalière, Mensuelle).	XIX- b
Suivi de fonctionnement du four - Statistiques		Affichage du temps de fonctionnement total du four avec la possibilité de télécharger un fichier de suivi de fonctionnement avec les consommations et les temps de fonctionnement par mois, par type et cumulées, le suivi du détartrage, les opérations de maintenance effectuées (nature, intervenant, coût).	XIX- c
Accès réservé aux techniciens		Téléchargement d'un fichier de suivi de fonctionnement complet.	-
Mode entretien et maintenance	本	Permet d'accéder aux différentes fonctions d'entretien et de maintenance disponibles sur le four : téléchargement du fichier diagnostic, vidange manuelle de la chaudière, détartrage automatique	XIX- d
Mode configuration	Ö	Permet d'accéder aux différentes possibilités de configuration du four : réglage date/heure, unité, contraste/luminosité, choix de la langue, réglages du buzzer	XIX- e
Clé USB	T III	Récupération des recettes du four sur la clé USB.	XV- c

a. Suivi des consommations





b. Données de traçabilité




Sélection de la plage de données à transférer :

- Totalité des données
- Dernière cuisson
- Non transférées : téléchargement des données depuis la date du dernier transfert
- Sur une période donnée

c. Fichier suivi de fonctionnement - Statistiques






Sélection du mois pour l'affichage des temps de fonctionnement cumulés depuis les 12 derniers mois

Transfert des données sur la clé USB



Effectuez un suivi du rendement de votre four grâce au fichier de suivi de fonctionnement pour ainsi détecter une éventuelle dérive des consommations.





Envoyez les fichiers diagnostics aux techniciens avant leurs interventions pour limiter les déplacements.

A savoir : lors d'un déplacement A/R de 100 km, vous rejetez plus de 25 kg de CO₂.


✓ Demande de détartrage :

En fonction de la dureté de l'eau, le message suivant s'affiche lorsque la chaudière est entartrée. Pour ne pas perturber la cuisson, ce message n'apparaîtra pas quand l'opérateur est en mode de cuisson. Il sera affiché uniquement lorsque le four est allumé, quand un programme de nettoyage est demandé, ou après une vidange de chaudière.



Appuyer sur **OUI** pour démarrer le programme de détartrage.

Si vous appuyer sur NON, vous seriez en mesure de faire fonctionner le four normalement. Toutefois, la chaudière doit être détartrée dès que possible. Si la chaudière n'est pas détartrée, cela pourrait affecter la garantie concernant les éléments de chauffage qui pourraient être endommagés. Ce message apparaît chaque fois que l'une des circonstances identiques (four allumé, en cours de nettoyage, ou après une vidange de la chaudière) se produit. Chaque fois que ce message apparaît, il est enregistré dans le fichier de diagnostic.




Renouvelez l'opération à chaque changement de bidons de produits de lavage ou de détartrage.




Et après l'activation de la pompe de détartrage un rinçage de l'enceinte et une vidange de la chaudière sont automatiques. Prévoir 3 min.



Le respect des fréquences de détartrage préconisées, est important pour assurer un bon rendement du générateur de vapeur et une longue durée de vie. Il faut savoir qu'une résistance électrique recouverte d'1 mm de calcaire consomme 15% d'énergie en plus et voit sa durée de vie diminuer par 3. Vérifiez régulièrement l'état d'entartrage de votre chaudière.





Afin de prévenir de tout risque de contamination avec les produits d'entretien :



- Après l'activation de la pompe de lavage, un rinçage rapide (2 min) s'effectue automatiquement.
- Après l'activation de la pompe de détartrage, une vidange de la chaudière et un rinçage rapide de l'enceinte s'effectuent automatiquement. Le retour au mode normal de fonctionnement n'est possible qu'une fois que ces sécurités ont été effectuées.

Lors de l'activation de l'électrovanne de détartrage un rinçage rapide de l'enceinte se fait en même temps que la vidange

XX. CUISSON SOUS-VIDE

La cuisson sous vide est une technique de cuisson réalisée dans une poche plastique et scellée, à basse température et, parfois, de longues heures. La cuisson de l'aliment est réalisée avec un contrôle précis de la température.

La poche sous vide a de nombreux avantages. Elle permet :

- de conserver tous les arômes
- d'éviter les pertes par évaporation des composés volatiles, de l'eau ou du jus
- de réduire la croissance des bactéries aérobies
- de favoriser les transferts thermiques de l'eau vers l'aliment à cuire
- Au final : des textures et des saveurs remarquables !


Un contrôle précis de la température est important. En général, la température de consigne de l'enceinte est supérieure de 0,5°C par rapport à la température à cœur souhaitée. Ceci permettra d'éviter une surcuisson des aliments et de procéder à une pasteurisation des produits.

Une sonde à cœur Sous-vide (« type aiguille de pénétration ») doit être utilisée pour ce type de cuisson. (La poche percée devra être mise de côté car de l'air aura pu pénétrer dans la poche). La température à cœur déterminera la cuisson du produit.

	Saignant	Rosé	A point	
Viande	51,5°C	54,5°C	60°C	
Poisson	43,5°C	49°C	60°C	

Valeur de température à cœur à obtenir en fonction de la cuisson souhaitée. « Guide pratique de la cuisson sous vide – Douglas E. Baldwin »

Accès au programme de cuisson Sous - Vide :






Figure 26. Programmation - Mode Sous-Vide




Figure 27. Cuisson - Mode Sous-vide



Ce mode sert à réchauffer des repas sur des plateaux ou des assiettes ou bien des aliments cuits dans des plats ou sur des grilles.

Système Banqueting:

L'utilisation des systèmes banquets est particulièrement adaptée pour la remise en température d'assiettes. Les capacités de ces supports en fonction du type de four sont précisées dans le tableau cidessous.

	06 N 1/1	10 N 1/1	10 N 2/1	20 N 1/1	20 N 2/1
Capacité	18 assiettes	28 assiettes	58 assiettes	60 assiettes	109 assiettes

Tableau 1.

Capacité en nombre d'assiettes de 310 mm de diamètre des systèmes banquets en fonction du modèle du four

i		-	-	-	
	06 N 1/1	10 N 1/1	10 N 2/1	20 N 1/1	20 N 2/1
Température de préchauffage en mode mixte	180°C	180°C	250°C	250°C	250°C
Temps de préchauffage en mode mixte	10 min	10 min	20 min	20 min	20 min
Température de remise en température	130°C	130°C	140°C	140°C	140°C
Temps de remise en température	4 à 8 min	4 à 8 min	6 à 10 min	6 à 10 min	6 à 10 min

Tableau 2. Valeurs indicatives des temps et des températures de consigne de remise en température

Attention:

Certains aliments se prêtent mal au «Banqueting». C'est le cas des viandes rouges. Leur qualité finale peut être altérée par la répétition des cuissons. Mieux vaut une régénération hors assiettes (sur plaques par exemple) si possible pour éviter tout risque d'exsudat. Evitez aussi les légumes verts qui ont tendance à jaunir.

Exemple de remise en température : 5 min à 160°C.

Des housses isothermes permettent de maintenir les aliments au chaud jusqu'au service :

HIZ061 Pour 06 Niveaux

HIZ101 ou **HIZ102** Pour 10 Niveaux 1/1 ou 2/1 **HIZ201** ou **HIZ202** Pour 20 Niveaux 1/1 ou 2/1

Accès au programme de Remise en Température :




Figure 23. Remise en température

Ce mode de cuisson fonctionne en mode convection avec la possibilité d'ajuster le niveau d'humidité dans l'enceinte par injection d'eau.

La remise en température peut se faire selon trois degrés hygrométriques :


- **Sèche** : conseillé pour la cuisson des viandes à cuisson courte ou panées.
- **Médium** : conseillé pour les légumes, les rôtis ou les gratins.
- **Humide** : conseillé pour le riz, les pâtes ou les poissons.

L'usage d'une sonde à cœur est nécessaire pour que ce mode fonctionne. La régulation de la température de l'enceinte de cuisson s'effectue de façon à maintenir une différence ΔT constante entre la température de l'enceinte et la température à cœur.

Ts: Température réelle de sonde à cœur $\Delta T = Ta$ ΔT : Delta T de consigne

Δ**T** : Delta T de consigne **Ta** : Température d'enceinte

Les valeurs de consigne à préciser lors de la programmation de la cuisson sont la température de cuisson à cœur permettant de déterminer la fin de la cuisson et la valeur delta T permettant de réguler la température de l'enceinte de cuisson.






Figure 24. Programmation - Mode Delta T

Pour ce mode de cuisson, l'usage d'une seule sonde à cœur est indispensable.




Figure 25. Cuisson - Mode Delta T

La cuisson est terminée lorsque la température à cœur de consigne est atteinte.

XXIII. MULTI-NIVEAUX

Le mode de cuisson multi-niveaux permet de réaliser des cuissons en une seule phase en contrôlant plusieurs temps de cuisson différents (égal au nombre de niveaux du four maximum).

Ce mode est conseillé si plusieurs aliments (par exemple : pomme de terre, chou fleur et carottes) doivent être cuits en même temps avec des temps de cuisson différents ou si différentes cuissons (ex : croquant, fondant, bien cuit...) sont désirées pour un même aliment.

Lorsqu'un des temps de cuisson est terminé, un signal sonore retentit et les aliments du niveau concerné doivent être retirés du four. Le numéro du prochain niveau à décharger s'affiche. Le signal sonore ne s'arrête que si la porte a été ouverte. Pendant ce mode, le four fonctionne en continu.




Figure 29. Programmation - Mode Multi-niveaux




Figure 30. Cuisson - Mode Multi-niveaux



Utilisez la cuisson multi-niveaux afin d'optimiser le temps de fonctionnement de votre four.

A tout moment, il est possible de reprogrammer un niveau.

Vous pouvez alors enchainer les cuissons sur plusieurs niveaux avec des temps de cuisson différents.



La pasteurisation est un traitement thermique de produits acides ou acidifiés (pH<4.5) à une température inférieure à 100°C. Le mode de cuisson proposé ici permet de pasteuriser ce type de produits acides en mode vapeur à 98°C.

La pasteurisation est un traitement thermique qui permet de garantir l'inhibition des bactéries présentes dans des produits conservés à un pH inférieur à 4.5. La température de référence utilisée en pasteurisation correspond à une température ayant un effet létal sur les micro-organismes sous leurs formes végétatives. Usuellement, la température de référence varie entre 70 et 100°C. En général, la température de référence est égale à 70°C. Une autre valeur de référence Z, correspondant à l'augmentation de température permettant la réduction décimale de D_T , est nécessaire. Z est généralement égale à 10°C.

Cependant, contrairement à une stérilisation, la pasteurisation ne détruit pas les bactéries, qui sont donc susceptibles de retrouver une croissance rapide en milieu moins acide. Il peut donc y avoir un risque de développement de bactéries si un produit acide pasteurisé est utilisé pour la fabrication de préparations non acides.

Des barèmes de pasteurisation (fourni par la National Canners Association par exemple) permettent de déterminer, en fonction des références de la pasteurisation (T_{ref} et Z) et du pH, la valeur de pasteurisation à atteindre (VP cible). Le contrôle du pH est capital car celui-ci a un impact fort sur la valeur de pasteurisation à atteindre. (Exemple : VPcible=0.1 minute à pH=3.9 alors que VPcible=20 minutes à pH=4.4 pour des valeurs de référence T=70°C et Z=10°C)

Le contrôle du pH est donc primordial avant et après pasteurisation.

CONTROLE DES CUISSONS: TYPE PASTEURISATION

Pour effectuer une pasteurisation, il est indispensable de spécifier une valeur pasteurisatrice (déterminée à partir de barèmes) ainsi qu'une température de consigne à cœur.

Lorsqu'un produit alimentaire est soumis à une cuisson type pasteurisation, il n'est jamais à température constante alors que le barème considère un traitement thermique du produit à température constante. Afin de pallier à cette différence, la valeur pasteurisatrice totale du produit en cours de pasteurisation est déterminée à partir de valeurs pasteurisatrices partielles. Ainsi, à chaque température T(t) du produit (mesurée par la sonde à cœur), une valeur pasteurisatrice partielle est calculée à partir de la formule suivante:

> VPP : Valeur de Pasteurisation Partielle pendant la durée ∆t, est calculée pour chaque température T(t)

$$VPP = \Delta t \cdot 10^{\left(\frac{T(t) - T_{ref}}{Z}\right)}$$

 $VPP = \Delta t \cdot 10^{\left(\frac{T(t) - T_{ref}}{Z}\right)} \quad \begin{array}{l} T(t) : \textit{Température à cœur du produit pendant la durée } \Delta T \\ T_{ref} : \textit{Température de référence} : \textbf{70} \, ^{\circ}\textit{C} \end{array}$

Z : Augmentation de température permettant la réduction décimale de D_T : $10^{\circ}C$

 ΔT : Durée d'exposition du produit à la température T(t)

Équation 1. Calcul des valeurs de pasteurisation partielle

Pendant toute la cuisson, les valeurs pasteurisatrices partielles (VPP) se cumulent pour donner une valeur pasteurisatrice totale (VP), valeur représentant l'efficacité de destruction des micro-organismes.

$$VP = \sum_{i=0}^{n} VPP_i$$

Équation 2. Calcul de la valeur de pasteurisation totale

Pour les calculs des valeurs de pasteurisation partielles VPP lors des cuissons en mode pasteurisation, la température de référence sera égale à 70°C et Z référence égale à 10°C.

La pasteurisation d'un produit est terminée une fois que la température de consigne à cœur a été atteinte et que la valeur pasteurisatrice totale VP a atteint la valeur de pasteurisation cible.

La température à cœur est une donnée nécessaire pour le calcul des valeurs pasteurisatrices partielles en cours de cuisson, l'usage d'une seule sonde à cœur est nécessaire.

Pour effectuer une pasteurisation, il est indispensable de spécifier une valeur pasteurisatrice.

Accès au programme du mode de Pasteurisation :



Figure 31. Programmation - Mode pasteurisation




Figure 32. Cuisson - Mode Pasteurisation

Pendant la cuisson, une seule sonde à cœur est obligatoirement connectée sinon un défaut apparaît et la cuisson s'arrête.

La pasteurisation est terminée lorsque la valeur pasteurisatrice totale est supérieure à la valeur de pasteurisation cible et que la température à cœur a été atteinte.



Les produits pasteurisés ne sont pas stérilisés. Ils sont donc encore fragiles et doivent être conservés au froid entre 0°C et +4°C.

XXV. SAISIE DES INFORMATIONS

a. Pavé numérique 1

Le réglage des valeurs de consigne se fait grâce à l'apparition d'un pavé numérique.




Figure 32. Pavé numérique - Saisie des consignes

La validation de la nouvelle valeur se fait soit :

- par appui sur la flèche,
- automatiquement au bout de quelques secondes.



Le pavé alphabétique permet de saisir du texte.







Figure 33. Pavé alphabétique - Saisie de texte


La validation du texte se fait soit :


- par appui sur la flèche,
- automatiquement au bout de quelques secondes.






















Le sol doit être parfaitement plat.

L'interface four/chariot ne fonctionne qu'à cette condition. (voir votre installateur)

Veillez à ce que le sol soit horizontal au niveau de la surface sous le four.

Lorsque le four est utilisé avec un chariot de chargement monobloc et que celui-ci n'est pas dans le four, il faut impérativement utiliser la tôle de préchauffage fourni sous peine d'endommager certains composants.



a. <u>Lavage</u>

1. Programmation d'un cycle de lavage




Figure 20. Programmation d'un cycle de lavage ou de rinçage



Choisissez le cycle de lavage adapté au degré de salissure de votre four. Un lavage économique permet d'économiser 9 litres par rapport à un lavage standard et 23 litres par rapport à un lavage intensif.



Utilisez les produits de nettoyage écologiques préconisés. (pas de CHLORE pas de produit ABRASIF, pas d'appareil de nettoyage à haute pression, pas de jet d'eau) BOURGEOIS a conçu un produit permettant le lavage et le rinçage totalement Biodégradable et 100% écologique.

LES CONSEQUENCES liées à l'utilisation d'un autre produit ENTRAINERAIENT LA NON PRISE EN CHARGE DES SOUS GARANTIES DES DÉGATS OCCASIONNÉS.



Attention les dépôts de graisse peuvent s'enflammer. Il est très important de maintenir la cavité de cuisson et le chargeur propres.

Si une coupure de courant survient pendant le cycle de lavage, un cycle de rinçage doit être effectué **pour éliminer toute trace de produit** dans l'enceinte de cuisson.

Temps des cycles de lavage et consommations (06 / 10 et 20 Niv à 250 kPa) :

Nom du programme	Temps lavage [min]	Consommation eau [L]			Consommation produit [cl]		
	lavage [illii]	06 N	10 N	20 N	06 N	10 N	20 N
Rinçage vapeur (RVP)	10	7.5	10.2	11.8	0	0	0
Rinçage classique (RCL)	10	6.5	9.2	10.8	0	0	0
Lavage économique (ECO.)	28	13	18	25	12	12	25
Lavage standard (SDT.)	37	20.5	28	38	18	19	31
Lavage intensif (INT.)	52	26.5	36	49	30	31	55


L'appui sur la brosse

permet de lancer le programme de lavage (→ vers Ecran Lavage – paragraphe XXVII)



Figure 21. Lavage en cours

- Activation des pompes de Lavage













pour amorcer la pompe de lavage



pour amorcer la pompe de détartrage.

Renouvelez l'opération à chaque changement de bidons de produits de lavage ou de détartrage.



Après l'activation de la pompe de lavage, un rinçage de l'enceinte est automatique. Prévoir 2 min.

La porte de l'enceinte doit être fermée. Pour le four version 20N le chariot doit être dans le four ou la plaque de préchauffage doit être en place

3. Phase d'attente : Départ différé

Lors d'un départ différé, le programme de lavage démarre à l'expiration du délai fixé. Le délai peut être spécifié de deux façons différentes :




: Heure de départ du lavage souhaité.



: Temps d'attente avant le départ du lavage.

Lorsque le temps de différé est atteint, le lavage démarre automatiquement.



Abandon du lavage Retour à l'écran de veille → paragraphe VII



Si un lavage est arrêté alors que le cycle n'est pas terminé, un rinçage de l'enceinte sera obligatoire avant de pouvoir relancer une cuisson.

b. Détartrage du générateur vapeur

Afin d'assurer un fonctionnement optimal de la chaudière et des consommations faibles, il est important d'effectuer régulièrement un Détartrage de la chaudière. Le four vous indique le niveau d'entartrage en fonction de la dureté de votre eau et vous indique lorsque votre niveau d'entartrage est supérieur à 80%.

Détartrage AUTOMATIQUE





Appuyez sur: FONCTIONS détartrage.



Puis sur



pour lancer le programme de

Déroulement d'un détartrage automatique



Détartrage assisté

Pour les appareils sans système de détartrage automatique, un cycle de détartrage assisté est disponible. Vous devez procéder de la manière suivante afin de ne pas endommager votre appareil.

Votre intervention consiste à introduire du produit détartrant dans la chaudière après sa vidange à l'aide du tuyau et de l'entonnoir livrés avec le four.

Les quantités de produit à introduire selon la capacité de votre four sont les suivantes :

Type four	Quantité en cl
06 Niv	15
10 Niv. 1/1	20
10 Niv. 2/1	30
20 Niv 1/1	40
20 Niv 2/1	45

Déroulement d'un détartrage assisté :

Phase 1	Vidange de la chaudière
Pháse 2	 Introduction manuelle du détartrant dans la chaudière Remplissage de la chaudière
Phase 3	Action du détartrant (2 heures maximum)
Phase 4	• 2 vidanges successives de la chaudière
Phase 5	• Rinçage de l'enceinte (2 min)
Phase 6	• Séchage de l'enceinte (2 min)

Dans un premier temps, la vidange de la chaudière s'effectue automatiquement. Ensuite le four vous avertit que vous devez introduire le produit détartrant dans la chaudière. Après validation de cette opération (Par appui sur « **SUITE** ») le four effectue automatiquement les différentes phases du détartrage.


Le cycle dure environ 2 heures afin de laisser agir dans les conditions optimums le produit. Puis un rinçage de la chaudière s'effectue en réalisant 2 vidanges successives et afin d'enlever toute trace du produit et d'éliminer le calcaire.

Un rinçage de l'enceinte de cuisson s'effectue simultanément pour les mêmes raisons. Enfin, l'intérieur du four est séché.

c. Lancement du «Mode vidange»

Accès au programme de vidange :

Pensez à vider votre générateur de vapeur avant le transport ou avant un long temps d'inutilisation.



d. Produits de Lavage et de Détartrage des fours

** PLZ ECO-UNIPRO: DEGRAISSANT de FOUR **

DETERGENT LIQUIDE ECOLOGIQUE POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DES FOURS DE CUISSON VAPEUR

CARACTERISTIQUES: 100 % écologique

Liquide couleur paille.

pH: alcalin

Miscible dans l'eau en toute proportion. A base de tensio-actif d'origine végétale

Densité: 1,2

Totalement biodégradable

Sans allergènes Sans phosphates

Sans substances toxiques

Conforme à l'Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

PROPRIETES:

Formulé à partir d'une base alcaline forte, de tensioactifs spécifiques d'origine végétale, la synergie de l'ensemble donne au produit un grand pouvoir dégraissant, un effet séchant et déperlant très important pour éviter l'effet de gouttes. Laisse un parfait état de surface après rinçage à l'eau.

MODE D'EMPLOI:

Généralement par doseur électronique de 3 à 5 % en fonction des salissures et du TH de l'eau. Le rinçage s'effectue à l'eau. Utiliser une température comprise entre **50 et 80°C**.

APPLICATION et RECOMMANDATIONS:

Pour le lavage automatique des fours cuissons vapeur. Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi. Déconseillé sur certaines peintures, aluminium, galvanisé et en général sur tous les métaux doux. Risque d'effets corrosifs graves. Porter lunettes et gants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement dans de l'eau claire et consulter un spécialiste rapidement.

** DETARTRANT PDZ: DETERGENT EN MILIEU ALIMENTAIRE **

DETARTRANT ACIDE POUR LE DETARTRAGE DU MATERIEL TRES ENCRASSE

CARACTERISTIQUES:

Aspect : Liquide incolore, odeur particulière

pH à 1% : 1,9 +/- 0.2 Densité : 1,19 g/cm3

Conforme à l'Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de

denrées alimentaires.

PROPRIETES:

Détergent acide destiné au détartrage des laveuses vaisselles, bains marie, traces de ciment.

Il dissout les dépôts calcaires sur toutes les surfaces sans laisser de traces.

Contient des tensioactifs non ioniques et de l'acide phosphorique.

Contient également des inhibiteurs de corrosion pour éviter l'attaque des supports.

MODE D'EMPLOI:

S'utilise : En laveuses vaisselles : dilué de 20 à 30 %

En bains marie : dilué de 15 à 20 % à 60 °C

APPLICATIONS:

<u>Applications complémentaires</u>: Chauffe-eau, toilettes, WC, nettoyage des bassins, piscines, pédiluves, bâche de camion, groupe frigorifique, canalisations, autocuiseurs.

RECOMMANDATIONS:

Porter des gants et des lunettes.


Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi

Conformité, Garantie et Précaution d'emploi :

Ces produits sont conformes à la législation relative au nettoyage des matériels venant en contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08.09.99). Ils sont biodégradables à + de 90 %.

Il est impératif d'utiliser ces produits. Nous dégageons toute responsabilité en cas de non-respect de cette clause.

Pour ces deux produits :





Eviter les projections dans les yeux



Utiliser des gants

Bourgeois est Signataire de la « Charte Qualité » du SYNEG : (Syndicat National de l'Équipement des Grandes Cuisines)



Produits éco-conçus respectueux de l'environnement :




Produits certifiés : «Origine France Garantie» :




Les produits fabriqués par Bourgeois ont obtenu la certification : **«Origine France Garantie»** par le Bureau VÉRITAS. C'est l'aboutissement d'une démarche valorisant le savoir-faire **industriel français**. Les produits Bourgeois sont conformes aux exigences de ce référentiel, une labellisation transparente du «Made in France».


XXVIII. MONTAGE DU RAMASSE-GOUTTES




Ramasse-gouttes partie arrière : Avec joint étanche et encoches de fixation



Mettre les deux encoches du ramasse-gouttes dans les deux crochets de porte, position du ramasse-gouttes légèrement incliné vers le haut.







Effectuer une légère rotation vers le bas autour des crochets, tout en poussant le ramasse-gouttes légèrement dans le fond des crochets de porte.

Pousser le ramasse-gouttes complètement en butée vers le fond des crochets. Les emboutis des crochets de porte sont apparents.



Pour un fonctionnement optimal de votre four :

Vérifiez votre ramasse-gouttes régulièrement afin de ne jamais laisser l'orifice d'évacuation s'obstruer.

a. Interprétation des pictogrammes :

	Utilisation du matériel en INTERIEUR uniquement			
[]i	LIRE les instructions, manuel de l'opérateur			
<u> </u>	Attention SURFACE CHAUDE			

A	Partie réservé strictement aux électriciens DANGER ELECTRIQUE
\downarrow	EQUIPONTENTIALITE
(1)	Terre de PROTECTION

b. Chargement maximum:

FZM061: 30 kg

FZM101: 50 kg FZM102: 100 kg

FZM161: 80 kg

FZM201: 180 kg FZM202: 250 kg



Une charge supérieure pourrait provoquer une

blessure grave de l'utilisateur ou un

endommagement de l'appareil.

c. Codes des DEFAUTS:


N°	Type de défauts	N°	Type de défauts
E01	Surchauffe enceinte de cuisson	E12	Sonde à cœur n°2 déconnectée (connecteur droite)
E02	Surchauffe chaudière	E13	Sonde Oura HS
E03	Surchauffe composants	E14	Entartrage
E04	Problème remplissage chaudière	E15	Défaut lavage (Interruption cycle de lavage)
E05	Défaut alimentation eau	E16	Défaut vidange
E06	Défaut chaudière	E17	Défaut Oura
E07	Défaut turbine	E18	Problème connecteur USB
E08	Sonde enceinte HS	E19	Défaut résistances enceinte
E09	Sonde chaudière HS	E20	Défaut résistances chaudière
E10	Détecteur de porte	E21	Entartrage de la buse d'injection
E11	Sonde à cœur n°1 déconnectée (connecteur gauche)	E22	Délestage de la chauffe

d. Tuyaux des produits Lavage et détartrage

Par rapport au panneau arrière du four :

Tuyau versilic ROUGE ou BLEU à l'arrière :

Tuyau versilic BLANC à l'avant : PLZ



<u>Attention</u>: l'efficacité du détartrage dépend du produit détartrant utilisé. Le processus de détartrage (phases et durée de chaque phase) a été déterminé par rapport au détartrant PDZ et <u>l'utilisation d'un autre produit pourrait s'avérer inefficace</u> et entrainer l'entartrage de la chaudière. Les résistances pourraient être endommagées ce qui ne serait **pas pris en charge par la garantie**.


e. Pièces d'usure et produit entretien :

DÉSIGNATIONS	Noms	Références
Produit de LAVAGE	ECO-UNIPRO	PLZ
Produit DÉTARTRAGE	Détergent DETART	PDZ
Recharge Adoucisseur	Cartouche	ECOAT (système complet : KITAT)

f. Recommandation IMPORTANTE:

Ne pas UTILISER la douchette sur la TURBINE encore CHAUDE.

Le risque dû au choc thermique entre l'eau et la turbine peut endommager l'appareil.



Votre douchette en façade vous permet une large liberté d'utilisation dans l'enceinte de votre four. Pour une conservation prolongée de son mécanisme, voici quelques consignes de manipulation :

- Pour sortir la douchette de son logement, veillez à la tirer dans le prolongement du flexible, sans effectuer de coude entre la poignée et le tuyau pouvant entrainer, à la longue, une détérioration du tuyau et ainsi déclencher une fuite d'eau.
- Une fois la longueur de flexible choisi, une légère traction vous permet d'aller chercher un cran de maintien afin de ne plus avoir de tension au niveau de la douchette pendant son utilisation.
 3 crans sont possibles c'est-à-dire 3 longueurs de tuyau sont disponibles.
- Attention de ne pas forcer lorsque le tuyau est complètement déroulé.
- A la fin de votre utilisation, une légère traction débloque le cran de maintien et permet le rangement de la douchette dans son logement.
- Pour le rangement, raccompagner la douchette dans son logement.

g. Précisions diverses :

Les consommations sont présentées à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des caractéristiques du site (pression de l'eau, T°C de l'eau, Tension Electrique, T°C ambiante,...). Les temps de cuisson sont indicatifs. Le temps de cuisson dépend de la qualité de la température des produits utilisés, de leur poids et de l'épaisseur des mets à cuire.



EQUIPEMENT DE CUISINES ET DE COLLECTIVITES

La cuisson à son Zénith

364 rue des Epinettes BP 71 74210 FAVERGES FRANCE

Tél. + 33 (0) 4 50 32 58 58

Fax + 33 (0) 4 50 32 58 59

www.bourgeois.coop

contact@bourgeois.coop

Service Après-vente ou Service Technique

Tél. 0892 701 174 (0.34 € la min)

Fax + 33 (0) 4 50 32 58 62

sav@bourgeois.coop

Service Commercial

Tél. + 33 (0) 4 50 32 58 70

Fax + 33 (0) 4 50 32 50 26

adv@bourgeois.coop

